Manual do utilizador

Português

Teasi one – Manual do utilizador

Ver. 3.0.8.1

Índice

1. Conhecer o dispositivo 1
2. Iniciar o dispositivo 5
   2.1. Arranque inicial 5
      Modo Fácil – Modo Completo 6
   2.2. Segundo arranque e posteriores 6
3. Menu principal 6
   3.1. Mapa 7
      3.1.1. Pop-up de navegação 12
   3.2. Memória 12
      3.2.1. Minhas viagens 13
      3.2.2. Favoritos 14
      3.2.3. Importação de dados e TEASI Tour 15
      3.2.4. Estatísticas 21
   3.3. Fitness 23
   3.4. Destino 26
      3.4.1. Endereço 26
      3.4.2. POI 31
      3.4.3. Favoritos 33
      3.4.4. Ponto do mapa 33
      3.4.5. Coordenadas 34
      3.4.6. Viagens 35
   3.5. Planear 36
   3.6. Computador 38
      3.6.1. Velocímetro 39
      3.6.2. Bússola 40
   3.7. Definições 40
      3.7.1. Mapas e Limpar mapas 40
      3.7.2. Sistema e modo Fácil – modo Completo 42
      3.7.3. Contas 43
      3.7.4. Idioma 44
      3.7.5. Data e hora 45
      3.7.6. Som 45

3.7.7. Ecrã 46
3.7.8. Informação 47
4. Ligue o Teasi ao seu computador/TEASI Tool 48
Montar o suporte na sua bicicleta 52

1. Conhecer o dispositivo

O Teasi One tem 2 botões de hardware do lado esquerdo do dispositivo.

A função do botão inferior é ligar e desligar o dispositivo e também serve para bloquear o ecrã.

Premir continuamente o botão de alimentação

Ao premir continuamente este botão abre o menu, permitindo bloquear, ligar ou desligar o dispositivo.

Para repor o dispositivo, prima continuamente o botão de alimentação durante, pelo menos, 15 segundos até que o ecrã fique completamente preto. Depois de desligar o dispositivo, pode voltar a ligá-lo.

Quando o ecrã é bloqueado, a única acção possível é premir novamente o botão de alimentação para desbloquear o ecrã ou desligar o dispositivo. Mesmo com o ecrã bloqueado, todas as navegações e processamentos continuam a funcionar.

O botão de hardware superior permite retroceder num menu ou passar para um nível superior do sistema de menu.

A maioria do fluxo de aplicações ocorre directamente no ecrã.

Selectores directos

Algumas das definições podem ser seleccionadas a partir de apenas algumas opções. Se for possível descrever graficamente os valores ou de forma suficientemente reduzida, todos os valores ficarão disponíveis no ecrã.

Por exemplo, a definição De GPS/Manual é um selector directo

Toque num dos campos para seleccionar o valor pretendido.

Selectores de lista

Quando há mais opções disponíveis, apenas o valor real é apresentado; o valor actual pode ser alterado tocando no mesmo. Ao tocar no valor, é apresentada uma lista com as opções disponíveis.

Selector de lista

Toque numa opção para a seleccionar.

Cursores de deslocamento

Quando uma função pode ter valores que podem ser atribuídos a uma escala, o software apresenta os cursores de deslocamento que se assemelham a potenciómetros analógicos para definir o valor pretendido.

Cursor de deslocamento

Se os valores não forem apresentados, isso significa que os valores estão a aumentar da esquerda para a direita. Pode seleccionar o valor correcto ao arrastar o cursor de deslocamento directamente para o valor pretendido.

Interruptores com caixa de selecção

Quando uma função só pode ser activada ou desactivada, é utilizado um interruptor. O campo contém o nome da definição e é apresentado um símbolo de verificação à direita para indicar se a função está activa ou não.

Interruptor com caixa de selecção

Quando o símbolo de verificação não é apresentado, isso indica que a função está desactivada. Quando é apresentado, a função está activada. Toque no campo para alterar o estado.

Teclados virtuais e teclados numéricos

Como mencionado anteriormente, o método principal de inserção é através do ecrã táctil. Isto significa que são necessários um teclado no ecrã (OSK) e um teclado numérico para possibilidades de inserção adequadas.

Teclado ABC

O teclado permite a inserção baseada em letras.
O teclado alfabético do software não contém caracteres especiais, mas estes poderão ser substituídos pelas suas versões simples.

Isto significa que se pretender procurar a cidade de “Münster”, basta introduzir “Munster” para a encontrar.

O teclado permite apenas tocar em caracteres possíveis

Teclado numérico

É possível inserir números através do teclado numérico.
Também é possível fazê-lo a partir do teclado ABC através do botão “123”.

Teclado numérico

Gestão de energia

A gestão de energia permite economizar energia para o dispositivo. Se não for detectado qualquer movimento e não houver nenhum registo em curso, o dispositivo perguntará se pretende suspender ou desligar o dispositivo após o tempo definido (a predefinição é 10 minutos).

Pop-up Suspender

Se seleccionar a opção suspender, o dispositivo entrará no modo de suspensão, por conseguinte, os registos e processamentos em curso serão interrompidos, mas poderão ser retomados ao activar o dispositivo através do botão para ligar/desligar. Se seleccionar o botão para desligar, estes processamentos serão terminados, por exemplo, um percurso registado será gravado com o ponto de fim onde o dispositivo foi desligado.

Função de deslizamento

A função de deslizamento é a ferramenta correcta para navegar rapidamente e com precisão no nosso software.
Esta função permite ao utilizador voltar facilmente ao(s) ecrã(s) anterior(es).
O método consiste em tocar na parte superior do ecrã, e com um movimento de arrastar, deslizar o polegar para baixo até alcançar o ecrã anterior.

A função de deslizamento consiste em arrastar o ecrã anterior de cima para baixo

Se optar por permanecer no mesmo ecrã, não deslize completamente e inverta o movimento.

Nota: Esta função é desactivada no ecrã principal.

2. Iniciar o dispositivo

2.1. Arranque inicial

Após o arranque do dispositivo e o processo de inicialização estar concluído, é apresentado o ecrã de selecção do **Idioma**.
Toque num idioma para seleccionar o seu próprio idioma e, em seguida, toque no botão OK (OK) na parte inferior para ir para o ecrã seguinte.

Os idiomas suportados são: Checo, dinamarquês, holandês, inglês, finlandês, francês, alemão, italiano, húngaro, norueguês, polaco, português, espanhol e sueco.

Ver Definições – Idioma para obter detalhes.

Depois de seleccionar um idioma, será apresentado o **Acordo de licença de utilizador final**. Depois de ler e aceitar o Acordo de licença de utilizador final premindo OK (OK) na parte inferior do ecrã, será apresentado o ecrã de data e hora.

Também é essencial configurar o seu próprio **Perfil**, para que o Teasi possa navegar utilizando as suas estradas favoritas.

Ver Definições – Contas para obter detalhes.

No passo seguinte, o formato e os valores de **Data e Hora** podem ser definidos tocando nos campos.

A hora e a data podem ser automaticamente definidas utilizando o sinal de GPS.

Seleccione o formato preferido da data (Dia/Mês/Ano, Mês/ Dia/Ano ou Ano/Mês/Dia) e da hora (12 horas ou 24 horas). No caso de optar por seleccionar definições manuais, terá de definir a data e a hora.



Definições de data e hora

Modo Fácil – Modo Completo

No final do arranque inicial é possível seleccionar o modo de operação. As opções são o modo Fácil e o modo Completo.

O modo Fácil é um esquema compacto com as funcionalidades essenciais do software Teasi, que torna o dispositivo uma ferramenta mais simples, ainda que mais eficaz, e mais confortável de utilizar.

O modo Completo, que contém todas as funcionalidades, pode ser definido novamente ao seleccionar o modo Completo no menu Definições – Sistema (3.7.2 no manual).

No modo Fácil só é possível aceder às funcionalidades Mapa, Pesquisa, Memória (e Definições).

Quando o processo de arranque é concluído, o menu principal dá-lhe as boas-vindas, com um relógio, um ícone de sinal GPS e um indicador da carga da bateria na parte superior do ecrã.

2.2. Segundo arranque e posteriores

Após o arranque inicial, o dispositivo arranca directamente para o menu principal. É possível alterar os valores definidos no arranque inicial no submenu Definições, abordado posteriormente no manual.

3. Menu principal

Menu principal do BikeNav Teasi One

A partir do menu principal é possível aceder a todas as funções do Teasi.

As secções seguintes permitir-lhe-ão descobrir o que é capaz de fazer com este dispositivo e como ter a melhor experiência durante as suas actividades ao ar livre.

3.1. Mapa



Ecrã do mapa

O mapa é a parte essencial do Teasi, apresentando a rede de estradas e a sua localização actual neste mapa.

Também lhe fornece informações básicas sobre a sua viagem e durante a navegação apresenta todos os pormenores do seu itinerário.

Quando não há qualquer navegação em curso, na parte superior do ecrã é possível visualizar uma bússola e dois campos alteráveis: por defeito estes são “Velocidade” e “Distância até ao destino” (que, de facto, apresenta informações quando está a navegar para alcançar um lugar de destino).
Essas informações podem ser facilmente alteradas tocando nas mesmas e seleccionando a partir da próxima lista de computadores disponíveis.

É possível deslocar panoramicamente o mapa tocando no mesmo e ampliá-lo e reduzi-lo utilizando os botões de zoom (e)

É possível voltar à localização actual premindo o botão de localização actual ( ).
Estes botões desaparecerão ao fim de pouco tempo; podem ser recuperados ao tocar novamente no ecrã.

Na parte inferior deste ecrã existem botões adicionais: a sua localização actual pode ser guardada como favorita ( ) (este botão perguntará se pretende guardar como favorito), pode começar a registar a sua viagem ( ) (quando estiver em movimento, uma linha vermelha apresentará o percurso guardado), e também pode abrir o menu Pesquisar a partir do ecrã do Mapa ( ).

Durante a **Navegação** o comportamento do ecrã do Mapa é ligeiramente diferente.

Ecrã do mapa durante a navegação

No canto superior esquerdo, obterá a próxima instrução de viragem a ser seguida, com a distância até ao ponto de viragem.

Ao lado dessa instrução há ainda os dois computadores de bicicleta que fornecem informações sobre a sua actividade.

Essas informações podem ser facilmente alteradas tocando nas mesmas e seleccionando a partir da próxima lista de computadores disponíveis.

O mapa pode ainda ser deslocado panoramicamente e ampliado/reduzido.

Na parte inferior do ecrã é apresentado o gráfico de altitude do seu itinerário. Poderá ver a sua posição actual no gráfico e a parte que ainda falta percorrer. Pode ocultar o gráfico de altitude ao arrastar o lado esquerdo do ecrã ou tocar novamente para o mostrar.

É possível apresentar e seleccionar no mapa Pontos de interesse, conhecidos como POIs. Os POIs serão apresentados no mapa quando as definições correctas forem utilizadas (isto é melhor explicado no capítulo Definições – Mapas).



Ecrã do mapa com POIs

Para seleccionar um POI no mapa, toque num POI indicado visualmente pelo respectivo ícone de categoria.

Detalhes POI

Desta forma, o ecrã Detalhes POI abre, apresentando informações úteis (nome, endereço, direcção) acerca do POI. Toque no ícone “Go” para começar a navegar, e toque no ícone “Mapa” para apresentar o mapa.
Quando há vários POIs próximos uns dos outros, estes são visualmente agrupados com este símbolo: . Ao tocar neste ícone abrirá o ecrã de selecção de Vários POI.



Selecção de vários POI

Este ecrã lista os POIs disponíveis na proximidade da área tocada. Ao tocar num deles fará com que o mapa apresente a localização do POI pretendido. Quando o POI correcto é seleccionado, ao tocar em "Go" (GO) iniciará o itinerário e ao tocar em informações ( ) abrirá o ecrã Detalhes POI.

Detalhes POI

Nota: Os POIs sem nome apresentarão a sua categoria como um nome (por exemplo: "Café/Pub").
Para separar os POIs com o mesmo nome, pode utilizar o endereço ou a direcção dos mesmos.

Também é possível apresentar os favoritos no mapa.



Favoritos apresentados no mapa

Os favoritos serão apresentados no mapa se as definições correctas forem utilizadas (isto é explicado melhor no capítulo Definições – Mapas).
Os favoritos também podem ser agrupados sempre que possam ser colocados uns junto aos outros.

Um grupo de favoritos será apresentado pelo símbolo: Ao tocar neste símbolo apresentará uma lista contendo os favoritos mais próximos.



Detalhes POI favorito

Este ecrã lista os Favoritos disponíveis na proximidade da área tocada. Ao tocar num deles fará com que o mapa apresente a localização do Favorito pretendido. Quando o Favorito correcto tiver sido seleccionado, ao tocar em “Go” ( ) iniciará o percurso e ao tocar em informações ( ) apresentará o ecrã Detalhes POI favorito.

Quando um percurso é guardado como favorito, ao navegar pelo mapa estará a navegar para o ponto de partida do percurso. Para navegar para e no percurso, seleccione-o nos Favoritos na Memória, como referido no ponto 3.2.2.

3.1.1. Pop-up de navegação

Se tiver uma navegação em curso, embora o dispositivo não seja apresentado no ecrã do mapa, e uma instrução de viragem estiver a aproximar-se, o dispositivo apresentará uma mensagem de pop-up com a instrução relacionada.

Pop-up de navegação

Se tocar na própria instrução, o ecrã do mapa será apresentado para mostrar os detalhes da navegação.
Se tocar fora da janela de pop-up fará com que esta desapareça e regressará ao ecrã anterior.

3.2. Memória

Memória é o menu que lhe permite aceder às suas próprias Viagens e lugares Favoritos que guardou no Teasi.
Ao abrir este menu, tem a possibilidade de escolher entre os submenus “Minhas viagens”, “Favoritos”, “Viagens importadas”, “POIs importados”, “Extras de viagens” e “Estatísticas”.

Memória

3.2.1. Minhas viagens

Minhas viagens contém todas as suas viagens guardadas no dispositivo Teasi ou os itinerários que planeou e gravou.



Minhas viagens

Na parte inferior do ecrã pode optar por ordenar as viagens por distância ( ) (desta forma, a viagem mais curta será apresentada no topo) ou por hora ( ) (desta forma, a viagem mais recente será apresentada no topo).

Pode navegar na lista utilizando as setas para cima e para baixo que só ficam disponíveis se a lista contiver, pelo menos, 9 itens.
As viagens são registadas com o carimbo de data/hora como nome, de maneira a serem facilmente identificadas posteriormente.

Toque numa viagem para ver os detalhes da mesma, e modifique-a. Ao primeiro toque, esta será apresentada no mapa.



Detalhes da viagem apresentada no mapa

Para alterar o nome e o tipo da viagem, toque no nome na parte superior do ecrã.

Depois de alterar os valores, prima OK ( ) para consolidar as alterações.

Na parte inferior do ecrã dos detalhes existem opções adicionais.

Com as setas (e) é possível visualizar mais dados sobre o percurso e os gráficos de altitude e de velocidade ficam disponíveis.

Com o botão “Go” ( ) pode iniciar a navegação para o percurso e com o ícone de reciclagem ( ) pode eliminar o percurso no dispositivo.

3.2.2. Favoritos

Favoritos apresenta os seus lugares favoritos que gravou no Teasi.

Viagens e POIs favoritos

Isto pode ser feito de três formas: pode guardar as suas posições directamente no Mapa ou também pode guardar os seus Pontos de interesse (POIs), Endereços ou coordenadas como favoritos. A terceira forma é adicionar uma viagem aos favoritos. O percurso será copiado para os favoritos.

Na parte inferior do ecrã é possível seleccionar o método de ordenação por ordem alfabética ( ), ordem alfabética inversa ( ) ou por hora ( ) (desta forma, o favorito mais recente será apresentado no topo).

Pode navegar na lista utilizando as setas para cima e para baixo que só ficam disponíveis se a lista contiver, pelo menos, 9 itens.

Toque num favorito para ver os detalhes do mesmo, e modifique-o. Ao primeiro toque, esta será apresentada no mapa.



Detalhes do favorito apresentado no mapa

Para alterar o nome e o tipo da viagem, toque no nome na parte superior do ecrã.

Editar Favorito

Depois de alterar os valores, OK (OK) consolida as suas alterações.

Na parte inferior do ecrã dos detalhes existem opções adicionais. Pode iniciar a navegação até ao item favorito e com o ícone de reciclagem ( ) pode eliminá-lo.

Nota: O facto de eliminar um percurso dos favoritos não significa que elimina o próprio percurso.

3.2.3. Importação de dados e TEASI Tour

Viagens importadas

Viagens importadas contém os percursos que não foram guardados neste dispositivo, mas que foram criados noutro dispositivo e depois importados através do computador. Se ainda não tiver nenhum, o dispositivo notificá-lo-á.

Pode transferir percursos GPX para o dispositivo

Para importar viagens:

1. Ligue o dispositivo Teasi a um computador.
2. Crie uma pasta no dispositivo dentro da pasta BikeNav com o nome de "Viagensimportadas", se inexistente.
3. Todas as viagens importadas devem ser colocadas aqui (**"BikeNav\ImportedTrips"**) para permitir a visualização das mesmas no dispositivo Teasi.

Depois de importar viagens, estas serão apresentadas dentro desta área.



Viagens importadas

Na parte inferior do ecrã pode escolher o método de ordenação por ordem alfabética (A-Z), ordem alfabética inversa (Z-A) ou por distância ( ) (desta forma, o itinerário mais curto será apresentado no topo).

Pode navegar na lista utilizando as setas para cima e para baixo que só ficam disponíveis se a lista contiver, pelo menos, 9 itens.

As viagens são registadas com o carimbo de data/hora como nome, de maneira a serem facilmente identificadas posteriormente.

Toque numa viagem para ver os detalhes da mesma, e modifique-a. Ao primeiro toque, esta será apresentada no mapa.



Detalhes da viagem

Para alterar o nome e o tipo da viagem, toque no nome na parte superior do ecrã. Depois de alterar os valores, OK ( ) consolida as suas alterações.

Na parte inferior do ecrã dos detalhes existem opções adicionais.

Com as setas (e) é possível visualizar mais dados acerca do percurso, com o botão “Go” ( ) pode iniciar a navegação para o percurso e com o ícone de reciclagem ( ) pode eliminar o percurso.

Quando um percurso importado é apresentado com um ícone com um número verde ( ), isso indica que o percurso é um *percurso* TEASI Tour, que contém dados adicionais comparado com um percurso normal, como POIs com Imagens e descrições.

TEASI Tour

Os percursos TEASI Tour são viagens longas que se baseiam em ficheiros GPX normais, mas podem ter inúmeras funcionalidades adicionais, tais como:

- Descrição do percurso
- Imagem do percurso
- POIs TEASI Tour com imagem e descrição

O dispositivo Teasi também tem uma ligação integrada nos sítios Web bikemap.net e wandermap.net, por isso qualquer percurso criado ou guardado nesses sítios Web pode ser facilmente importado para qualquer dispositivo Teasi através da Teasi Tool.

Dentro da ferramenta Teasi Tool seleccione “Viagens” →

“Bikemap.net/Wandermap.net” ( ) para iniciar sessão ou registar-se em bikemap.net, ou pode visitar a página www.bikemap.net para gerir os seus percursos ou adicionar percursos já existentes aos favoritos

Depois de importar, no dispositivo abra Memória -> Viagens importadas para ver os percursos TEASI Tour.



Viagens importadas que contêm percursos TEASI Tour com imagens e POIs

Os percursos que contêm imagens e POIs são percursos TEASI Tour.

Toque no percurso para ver a descrição geral do mesmo.

Descrição geral do percurso TEASI Tour

É possível mudar o nome do percurso tocando no nome do mesmo

Editar o nome e o tipo de percurso

Prima a seta direita (▶) para obter detalhes da viagem


13:43
Detalhes da Viagem
Der Tauernradweg ist ein ca. 310 km langer Radfernweg. Er führt entlang der Flüsse Salzach und Inn durch die österreichischen Bundesländer Salzburg und Oberösterreich. Der Name des Radwegs bezieht sich auf die alpine Bergkette der Hohen Tauern, entlang deren Nordseite der Weg im ersten Teil
GO

Na descrição geral, toque num POI ou grupo de POIs e, em seguida, no botão de informação para ver os detalhes do mesmo.

13:43
Detalhes POI
Burghausen In ...
89.57 km
Burghausen In Burghausen befindet sich die längste Burg der Welt, die sich über 1.051m über eine schmale Bergzunge zieht. Und auch die denkmalgeschützte
GO
13:44
Detalhes POI
Salzwelten Hal...
121.06 km
Salzwelten Hallein Die Salzwelten Hallein sind ein Schaubergwerk des früheren Salzbergwerkes. Im Halleiner Bergwerk wurde bereits vor rund 2500 Jahren von den Kelten Salz abgebaut. Besonderheiten in diesem Bergwerk sind zwei lange Bergmannsrutschen, eine Fahrt mit der Grubenbahn, eine unterirdische Floßfahrt auf einem Salzsee und ein als „Keltendorf" bezeichnetes, kleines Freilichtmuseum übertage.
GO
POIs TEASI Tour no percurso (o segundo contém apenas a descrição)

Para pré-visualizar um POI no mapa, prima o ícone de mapa.



Pré-visualização do mapa do POI Teasi Tour

Na descrição geral da viagem, seleccione a seta da esquerda ou da direita (e) para ver detalhes adicionais do percurso.

POIs Importados

POIs importados contém as categorias POI que ainda não existiam neste dispositivo e que foram criadas e importadas através do computador.

Para importar POIs:

1. Ligue o dispositivo Teasi a um computador.
2. Crie uma pasta no dispositivo dentro da pasta BikeNav com o nome "POIsimportados", se inexistente.
3. Todos os POIs importados devem ser colocados aqui (**"BikeNav\ImportedPOIs"**) para permitir a visualização dos mesmos no dispositivo Teasi.

Quando o seguinte ecrã for apresentado na próxima inicialização, isso indicará que a importação foi iniciada com êxito:

POIs Importados

Depois de importar POIs, estes serão apresentados dentro desta área.

Categorias POI importadas

Ao tocar em é possível editar o nome e o ícone da Categoria seleccionada.

Na parte inferior do ecrã, pode escolher o método de ordenação por ordem alfabética ( ), ordem alfabética inversa ( ) ou por distância ( ) (desta forma, o POI mais próximo será apresentado no topo).

Pode navegar na lista utilizando as setas para cima e para baixo que só ficam disponíveis se a lista contiver, pelo menos, 9 itens.

Extras de viagens

A função Extras de viagens permite gerir os percursos a partir do cartão de memória.
Seleccione a função Extras de viagens para listar os percursos que podem ser encontrados no cartão SD. Se não houver nenhum percurso, o programa apresentará uma notificação numa janela de pop-up.

3.2.4. Estatísticas

A função Estatísticas é a ferramenta que mostra um resumo da sua actividade.

Ecrã Estatísticas

O ecrã Estatísticas pode resumir todos os dados relacionados com o utilizador com base em perfis, tempo e dados em percurso (viagens gravadas) e fora de percurso incluídos (todas as informações desde a primeira activação/última reposição).

Por defeito, o dispositivo apresenta os totais do percurso registado em todos os perfis.
Estas definições podem ser alteradas de 3 formas diferentes:

- Ao tocar no botão Perfil ( ) cada perfil pode ser seleccionado para exame, ou “Todos” abrange todos os valores de cada perfil agregado.
- Ao tocar no calendário () é possível seleccionar intervalos de tempo diferentes (Totais/Ano/Mês/Semana/Dia). Quando um intervalo de tempo é seleccionado, este é apresentado na parte superior do ecrã.

Ao tocar neste campo é apresentada uma janela de selecção de data na qual é possível seleccionar a data necessária.

Pode aumentar com o sinal de adição e diminuir com o sinal de subtracção. Aceite as alterações com o símbolo de visto, para cancelar toque no “X”.

O texto superior corresponde à unidade do intervalo de tempo seleccionado (por exemplo, 1/2014 apresenta a primeira semana de 2014) e o texto inferior especifica o intervalo exacto.

- Ao tocar no selector da fonte de dados ( ) é possível seleccionar duas fontes diferentes:



Dados de estatística

- O campo Dados de percurso gravados apresenta os valores agregados dos percursos gravados no dispositivo

- O campo Todos os dados informa todos os dados recolhidos desde que o dispositivo foi ligado pela primeira vez/foi reposto.

Seleccione tocando no botão de opção ao lado da opção pretendida.
É possível alternar entre ecrãs diferentes com campos diferentes ao tocar na seta para a esquerda e para a direita.

Os valores podem ser repostos utilizando o botão de reposição – ( ).

3.3. Fitness

A opção de fitness permite definir um itinerário com base em alguns parâmetros que gostaria de enfatizar. Esses parâmetros podem ser divididos em duas secções. Pode definir durante quanto tempo pretende treinar ou pode definir a intensidade do treino. É possível seleccionar dois parâmetros diferentes, oferecendo uma interface flexível e personalizável de modo a obter a melhor experiência de utilizador. As orientações do treino serão definidas com base nos dois parâmetros definidos manualmente. Para alterar os números iniciais num parâmetro, toque no mesmo, e defina o valor pretendido. Os outros parâmetros alterar-se-ão de forma correspondente. Por exemplo, a definição de uma Velocidade mais elevada resultará na redução do Ritmo, numa Distância maior e em valores de Calorias mais elevados.

O treino de Fitness pode ser definido pela Distância, pelo Tempo, pela Velocidade, pelo Ritmo e pelas Calorias

As Calorias também podem ser definidas através da selecção de um item numa lista de alimentos e bebidas.
Ao tocar em “Calorias” fará com que a lista seja apresentada.

Lista de alimentos e bebidas

Toque num item para seleccionar o respectivo teor calórico como valor-alvo para o seu treino de Fitness.

Após definir os valores é possível seleccionar três métodos diferentes para treinar. Prima “Go” para iniciar o treino sem qualquer navegação adicional. O itinerário do treino depende apenas do utilizador.
Também pode planear um itinerário com determinados parâmetros, ao seleccionar a opção “Planear itinerário”. Consulte o capítulo 3.5 para obter mais informações acerca da função “Planear itinerário”.

Os parâmetros que se baseiam na duração do treino são Distância, Tempo e Calorias.

Treino baseado na Distância

Treino baseado no Tempo

Treino baseado nas Calorias

Nestes ecrãs, a metade superior do ecrã tem como função apresentar as unidades restantes do treino, com auxílios visuais a indicar o progresso estimado do exercício. Os computadores são colocados na parte inferior do ecrã. Toque num computador para aceder à lista dos computadores de viagem disponíveis, de modo a personalizar os ecrãs de treino para serem tão informativos quanto possível.

Os parâmetros baseados na intensidade do treino são Velocidade e Ritmo.

Treino baseado na Velocidade

Treino baseado no Ritmo

A metade superior destes ecrãs apresenta a intensidade actual do seu treino. Os ecrãs de Velocidade e de Ritmo também apresentam a média em termos de velocidade/ritmo no ponteiro curto, de modo a que sejam facilmente comparáveis aos valores actuais indicados pelo ponteiro mais comprido. As viagens do computador na metade inferior do ecrã também podem ser alteradas ao tocar nas mesmas.

3.4. Destino

O menu Destino é implementado de forma complexa, mas compreensível, para facilitar a pesquisa de qualquer endereço em particular.

Pesquisar destino

3.4.1. Endereço

A pesquisa por **Endereço** permite encontrar uma localização através do código postal.

Pode especificar cada detalhe para encontrar a localização que procura.

A selecção de Novo endereço tem um método simples:

Primeiro, é necessário seleccionar o **País**. Toque no botão para alterar e percorra os países disponíveis com as setas para cima/para baixo (e).

Próximo passo: seleccione **Cidade/Código postal**.



Insira a cidade em Pesquisa de endereço

Ao tocar no campo por baixo de cidade/código postal, o teclado ABC virtual será apresentado.
Pode começar a digitar a cidade que procura, e apenas os caracteres seguintes possíveis ficarão disponíveis no teclado, graças ao motor de entrada preditiva.

Insira a cidade através do teclado em Pesquisa de endereço

No campo de texto à direita encontra-se um número entre parênteses que apresenta o número de cidades disponíveis que correspondem aos caracteres inseridos. Se o número for inferior a 500, o botão de lista será apresentado, e ao clicar no mesmo a lista das cidades disponíveis é apresentada.

Pode deslocar a lista para cima e para baixo com os ícones para cima e para baixo (e) se houver mais de 8 cidades na lista.

Se houver menos de 8 itens, a lista é apresentada automaticamente.

Também pode seleccionar a cidade através do código postal.

Sempre que for necessário inserir um dígito em vez de um carácter, é possível mudar para o teclado numérico ao premir o botão do teclado “123”.

Toque na cidade seleccionada na lista.

Próximo passo: seleccione a **Rua**.

Insira a rua em Pesquisa de endereço

Ao tocar no campo por baixo da rua, o teclado ABC será apresentado. Pode começar por introduzir a rua que procura, e apenas os seguintes caracteres possíveis ficarão disponíveis no teclado, graças ao motor de entrada preditivo.

Insira a rua através do teclado em Pesquisa de endereço

No campo de texto à direita encontra-se um número entre parênteses que apresenta o número de ruas disponíveis que correspondem aos caracteres inseridos. Se o número for inferior a 500, o botão de lista será apresentado, e ao clicar no mesmo a lista das ruas disponíveis é apresentada.

Nota: Algumas cidades pequenas só têm o Centro da cidade disponível, não contendo assim quaisquer informações referentes às ruas. Nestes casos, o Centro da cidade da cidade será utilizado como ponto de destino.

Pode deslocar a lista para cima e para baixo com os ícones para cima e para baixo (e) se houver mais de 8 ruas na lista.

Se houver menos de 8 itens, a lista é apresentada automaticamente.

Toque na rua seleccionada na lista.

O próximo e último passo é o **número da casa**.



Insira o número da casa em Pesquisa de endereço

Ao tocar no campo do número da casa o teclado numérico activa-se.
Neste teclado, pode inserir o número da casa que procura.

Se o número da casa não for válido, o dispositivo perguntará se deve concentrar-se no centro da própria rua.

Nota: Não é necessário inserir todos os detalhes. Sem o número da casa, o centro da rua será utilizado, e sem o nome da rua, o centro da cidade será utilizado (este último poderá não funcionar em cidades mais pequenas).

Depois de seleccionar o endereço, o ecrã “Iniciar navegação” será apresentado.

Detalhes do destino

Na parte superior do ecrã o endereço seleccionado e a distância são calculados.
Até que a distância seja calculada, a linha directa da distância é apresentada.

Um gráfico com a descrição da altitude será apresentado após o cálculo.

Nota: O Teasi consegue calcular itinerários até 300 km (linha directa) de distância da sua posição actual. Se a distância da linha directa for superior a 300 km, será avisado.

A aplicação Teasi propõe três itinerários alternativos.

Selector de itinerário alternativo

O percurso “Sugerido” apresenta a melhor combinação de estradas, tendo em atenção a optimização do tipo de estradas (com base no perfil do utilizador), grau de dificuldade e comprimento do itinerário.

A opção “Mais fácil” calcula o itinerário com a dificuldade mínima na estrada, evitando mudanças de altitude demasiado bruscas, por exemplo.

A opção “Mais curto” levará o utilizador até ao destino utilizando o percurso mais curto disponível, independentemente da dificuldade do itinerário.

Ao tocar numa das três possibilidades, o dispositivo apresentará o itinerário que pertence a essa opção. Quando estiver no ecrã Detalhes, o perfil Altitude será apresentado, e na Pré-visualização do mapa o próprio mapa do itinerário calculado fica disponível.

Na parte inferior deste ecrã há 3 botões.

Ao tocar no botão “Estrela” ( ), o endereço é adicionado aos favoritos.

Ao tocar no botão “Go” ( ), a navegação inicia imediatamente.

Ao seleccionar o ícone de mapa ( ), o mapa apresentará a pré-visualização do itinerário calculado.

Se estiver no modo de pré-visualização pode ver uma pré-visualização colorida do itinerário calculado.
Também neste ecrã, é possível seleccionar um itinerário alternativo.

Se pretender iniciar a navegação, basta premir o botão “Go” ( ).
Se pretender voltar ao ecrã anterior, prima o botão voltar.

É possível alcançar uma lista dos endereços pesquisados anteriormente ao tocar no botão de endereços recentes na parte inferior do ecrã

Endereço recente

Se houver mais de 8 endereços, pode percorrê-los com os botões para cima/para baixo (e).

Uma estrela ( ) indica que o endereço foi guardado também como favorito.

Pode ordenar a lista com o botão “A->Z” (A-Z).

As opções de ordenação são: de A a Z (A-Z), de Z a A (Z-A), ou hora ( ) (as pesquisas mais recentes no topo).

Com o ícone de reciclagem os endereços recentes podem ser eliminados após uma pergunta de opção.

3.4.2. POI

Também pode pesquisar por **POIs**, tocando no ícone de POI no menu Pesquisar.

Pode pesquisar por Nome, por Tipo ou pode percorrer as pesquisas de POI recente.

Pode pesquisar por Nome, por Tipo ou pode percorrer as pesquisas de POI recente.

Ao pesquisar por nome, será necessário inserir o nome ou parte deste utilizando o teclado ABC.
O método de entrada é semelhante ao descrito anteriormente para a Pesquisa de endereço.

Pesquisar POI por Nome

Ao pesquisar por tipo, será apresentada uma lista com as categorias disponíveis e deverá seleccionar a opção pretendida.
Da mesma forma, as Categorias de POIs importados serão apresentadas aqui.



Pesquisa POI por Tipo

As pesquisas recentes podem ser ordenadas alfabeticamente (A-Z), por ordem alfabética inversa (Z-A) ou por hora ( ) (a pesquisa mais recente será apresentada no topo).

Também podem ser eliminadas com o ícone de reciclagem ( ).



Pesquisas de POI recente

Os POIs são sempre pesquisados em redor da sua posição actual e ao obter uma lista dos itens encontrados, será apresentada a distância de linha directa em relação ao POI.

Depois de seleccionar o item pretendido, o ecrã “Iniciar navegação” será apresentado, como explicado anteriormente na secção Pesquisa de endereço.

3.4.3. Favoritos

Também pode pesquisar os seus **Favoritos** ao seleccionar o ícone de Favoritos em Pesquisar.

Será apresentada uma lista com as suas localizações guardadas.



Pesquisar por Favoritos

Os Favoritos podem ser ordenados alfabeticamente (A-Z), por ordem alfabética inversa (Z-A) ou por hora ( ) (a pesquisa mais recente será apresentada no topo).

Depois de seleccionar o item pretendido, o ecrã “Iniciar navegação” será apresentado, como explicado anteriormente na secção Pesquisa de endereço.

3.4.4. Ponto do mapa

A pesquisa baseada num **Ponto do mapa** também está disponível.

Esta opção apresentará um mapa que pode ser rodado panoramicamente e ampliado/reduzido.

Pesquisar por Ponto do mapa

Toque no mapa para seleccionar o destino pretendido. Será apresentada uma bandeira de xadrez.

Se o ponto estiver correcto, basta premir “Go” para passar ao ecrã “Iniciar navegação”, como explicado na secção Pesquisa de endereço.

3.4.5. Coordenadas

No menu **Coordenadas** pode inserir manualmente as coordenadas do destino pretendido.



Pesquisar por Coordenadas

Insira a coordenada de latitude no campo “Latitude”.
Pode alternar entre Norte e Sul com o botão “N/S”.

Insira a coordenada de longitude no campo “Longitude”.
Pode alternar entre Este e Oeste com o botão “E/W”.
Depois de inserir as coordenadas, o ecrã “Iniciar navegação” será apresentado, como explicado anteriormente na secção Pesquisa de endereço.

3.4.6. Viagens

Também pode pesquisar as suas **Viagens** ao seleccionar o ícone de Viagens no menu Pesquisar.

Será apresentada uma lista com as suas viagens guardadas: locais e importadas.

As viagens podem ser ordenadas por distância ( ) (a mais curta será apresentada no topo) ou por hora ( ) (o mais recente será apresentado no topo).

Também podem ser eliminadas com o ícone de reciclagem ( ).

Depois de seleccionar o item pretendido, o ecrã "Iniciar navegação" será apresentado, como explicado anteriormente na secção Pesquisa de endereço, mas com mais algumas possibilidades para personalizar a viagem.

Iniciar navegação para um percurso

Há opções adicionais baseadas nos detalhes dos percursos (localização, direcção) e na localização actual:


08:53
Modo de navegação
→ Ponto de partida
→ Seguir o percurso até ao ponto de chegada
→ Ponto de chegada
→ Reverter o percurso para o ponto de partida
→ Ponto mais próximo
→ Seguir percurso até ao ponto de chegada
→ Ponto mais próximo
→ Reverter o percurso para o ponto de partida
OK

A selecção desta opção permite estabelecer o itinerário da localização actual até ao ponto de partida do percurso pretendido. Desta forma, a navegação será continuada no percurso até ao ponto de chegada.



Esta opção reverte a navegação, indo primeiro para o ponto de chegada do percurso, orientando depois até ao ponto de partida original.

Esta opção orienta o dispositivo até ao ponto mais próximo da localização actual do percurso seleccionado e, em seguida, navega até ao ponto de chegada.

A última opção permite chegar ao ponto mais próximo da localização actual e, em seguida, navegar no percurso revertendo para o ponto de partida original do percurso.

A selecção do itinerário sugerido/mais fácil/mais curto e a pré-visualização no mapa funcionam como em todos os outros casos de navegação.

3.5. Planear

O itinerário é a nossa funcionalidade exclusiva para criar percursos individuais em tempo real no seu dispositivo Teasi.

Pode criar facilmente os seus itinerários com alguns passos:
Ao seleccionar esta opção no Menu principal, será apresentado um mapa

Planear itinerário (Modo de fitness)

Toque no ecrã para criar um ponto de partida para o percurso (pode rodar panoramicamente e ampliar/reduzir para seleccionar a localização pretendida).

Se tocar no ecrã dentro do círculo que identifica a sua localização actual, o ponto de partida será automaticamente definido para a sua localização actual.
O ponto de partida será apresentado no mapa com uma bandeira azul.

Toque no mapa para seleccionar pontos de passagem adicionais para personalizar o seu percurso.

Se pretender criar um itinerário circular que termine no seu ponto de partida, basta tocar no ecrã junto à bandeira azul e o Teasi calculará automaticamente um itinerário circular.

Existem opções adicionais na parte inferior do ecrã:

- O último ponto de passagem inserido pode ser eliminado pelo botão voltar ( )
- O percurso criado pode ser guardado utilizando o botão de disquete ( )
- A navegação no itinerário planeado (ou até ao primeiro ponto do itinerário, se o ponto de partida não for o mesmo que a localização actual) pode ser iniciada com o botão “Go” ( )
- É possível gerar itinerários alternativos ao tocar no botão de itinerário alternativo ( )

Na parte superior do ecrã é apresentado um gráfico de altitude para ver a descrição da altitude durante o itinerário.

À esquerda, pode ver o comprimento do itinerário calculado e a subida total do itinerário. Este último campo é alterado para “Distância restante”, quando o Itinerário foi iniciado a partir do menu **Fitness**.

Ao iniciar o planeamento do Itinerário a partir do menu Fitness, esta função também tem outras características: a sua posição actual será o ponto de partida do seu itinerário e verá a bandeira azul na sua localização GPS.

Da mesma forma, será apresentado um círculo azul em redor do último ponto de passagem inserido para mostrar aproximadamente a distância que o itinerário pode percorrer para cumprir os requisitos de fitness definidos.

3.6. Computador

O computador é uma ferramenta configurável que apresenta dados úteis desde que o dispositivo foi activado pela primeira vez/foi reposto.
Em geral, há dois tipos de dados disponíveis: os agregados (velocidade máx., distância total percorrida, etc.) e os momentâneos (velocidade actual, altitude, etc.).

Os valores agregados podem ser repostos ao tocar no botão de reposição ( ).

Computador de bicicleta com campos de dados personalizados

Há três ou seis ecrãs de **computador de bicicleta** incorporados nesta função, dependendo do esquema seleccionado.

É possível alternar entre eles com as setas que se encontram no meio do ecrã.

As definições de esquema também podem ser alteradas ao tocar no botão de esquema ( ).

Estes 12 campos podem ser alterados tocando nos mesmos.
Pode navegar na lista utilizando as setas para cima e para baixo.

Ao tocar no novo item, o campo alterar-se-á de forma correspondente.

Com os botões que se encontram na parte inferior do ecrã pode aceder a outras opções desta função: pode iniciar/parar a gravação com o ícone de gravação ( ) ou deslocar-se para os ecrãs de **Velocímetro** e **Bússola** ao seleccionar os botões de seta.

3.6.1. Velocímetro

Velocímetro

O ecrã **Velocímetro** apresenta a sua velocidade actual, à escala do tipo de bicicleta/peão para o perfil seleccionado.

Por baixo do velocímetro, há também dois computadores variáveis que podem ser definidos tocando nos mesmos.
Também é possível iniciar a gravação a partir daqui. Basta premir o botão de gravação ( ) e seleccionar “Gravar” quando pedido. Para colocar em pausa ou parar seleccione o botão ( ).

3.6.2. Bússola

Bússola incorporada

O ecrã **Bússola** mostra a direcção para norte, com base no sentido apresentado no dispositivo Teasi One. Um ícone com o sol é apresentado na bússola para ajudar na orientação quando o utilizador se encontra de pé.

Por baixo da bússola, também existem dois computadores variáveis que podem ser definidos tocando nos mesmos.
Também é possível iniciar a gravação a partir daqui. Basta premir o botão de gravação ( ) e seleccionar “Gravar” quando pedido. Para colocar em pausa ou parar seleccione o botão ( ).

3.7. Definições

No menu Definições o utilizador tem a possibilidade de seleccionar a sua configuração preferida para ter a melhor experiência com o dispositivo Teasi.

3.7.1. Mapas e Limpar mapas

Definições de mapas

No ecrã **Mapas** há duas páginas de funcionalidades que podem ser ajustadas para obter uma optimização eficiente.

A primeira página contém definições respeitantes ao zoom e à orientação.

O “Auto Zoom” pode ser activado ou desactivado, permitindo assim a utilização do zoom automático.

A orientação também pode ser decidida: “Para Sul” permite que o dispositivo rode sempre o mapa para o cabeçalho, ao passo que “Para Norte” mantém o mapa com o norte na parte superior do ecrã.

Na segunda página das definições do mapa estão colocadas as definições da apresentação dos favoritos e dos POIs.

A apresentação de cada item pode ser definida pelo seu respectivo botão individual “Mostrar no mapa” (

).

Para Mapas e POIs importados as categorias apresentadas também são seleccionáveis ao premir o botão “Seleccionar categorias” (

).

Quando um “X” ( ) é apresentado ao lado de uma categoria, esta não será apresentada no mapa.

Limpar mapas é uma funcionalidade que permite eliminar mapas no dispositivo, libertando espaço para quaisquer necessidades em viagem.



Limpar mapas

Por baixo da barra de estado, na parte superior do ecrã, é apresentado o espaço livre no dispositivo e no cartão de memória.

Por baixo do indicador de espaço livre pode encontrar uma lista de países instalados. Seleccione os países a serem eliminados tocando nos mesmos uma vez. Se a reciclagem estiver activada na parte inferior do ecrã, os países marcados com um "X" ( ) serão eliminados após a apresentação de uma pergunta numa caixa de pop-up. Seleccione "sim" na caixa para confirmar a eliminação.

Pelo menos um país tem de estar presente, por isso não será possível eliminar todos os países.

3.7.2. Sistema e modo Fácil – modo Completo

Definições do sistema

No sistema, é possível alterar as unidades. Toque em "Métrico" para utilizar o sistema métrico e toque em "Imperial" para utilizar o sistema imperial.

O temporizador para o modo de suspensão também pode ser definido aqui: toque no cursor de deslocamento, mova-o para o valor pretendido e, em seguida, prima o botão OK ( ) para aceitar as alterações.

Modo Fácil – Modo Completo



Modo fácil do Teasi One O modo Fácil contém apenas as funcionalidades essenciais: Mapa, Destino, Memória e Definições (onde é possível definir o modo completo).

O modo Fácil pode ser seleccionado tocando em “Mudar para modo Fácil” quando o dispositivo está definido para o modo Completo, e o modo Completo pode ser definido tocando em “Mudar para modo Completo” quando o dispositivo está definido para o modo Fácil.

O modo Completo contém todas as funcionalidades do dispositivo Teasi One.

3.7.3. Contas



Definições de conta

Em **Contas** é possível criar até 8 perfis de utilizador. Os perfis existentes também podem ser editados ou eliminados.

Para **criar** um perfil (apenas se existirem menos de 8 perfis):

1. Toque no sinal de adição (+)
2. Toque nos detalhes que pretende alterar nos valores predefinidos
3. Toque em OK (OK) quando tiver terminado.

Para **editar** um perfil:

1. Toque no perfil
2. Seleccione o botão da caneta para editar o perfil ( )
3. Toque nos detalhes que pretende alterar
4. Toque em OK ( ) quando tiver terminado.

Para **activar** um perfil:

1. Toque no perfil
2. Seleccione OK ( ) para fechar o ecrã.

Para **eliminar** um perfil:

1. Toque no perfil
2. Seleccione o botão da caneta para editar o perfil ( )
3. Toque no ícone de reciclagem para eliminar ( )
4. Seleccione “Sim” no pedido de confirmação seguinte.

Para cada perfil pode definir um Nome, Peso, Peso da bicicleta, Tipo de bicicleta/peão, tocando em cada campo.

3.7.4. Idioma



Selecção do idioma

No ecrã **Idioma** pode seleccionar o idioma para a interface de utilizador.

Percorra os idiomas com as setas para cima e para baixo (e), toque no idioma que pretende seleccionar e, em seguida, em OK ( ) para aceitar a alteração.

3.7.5. Data e hora

Definições de data e hora

No ecrã **Data e hora** pode seleccionar a definição automática (GPS) ou manual (Manual).

Também pode alterar o formato de Data e hora.

A data pode ser definida como: “Dia/Mês/Ano”, “Mês/Dia/Ano” ou “Ano/Mês/Dia”.

A hora pode ser definida como: 12 horas ou 24 horas.

Ao seleccionar a hora automática, é necessário definir o Fuso horário.

Ao seleccionar a definição Manual, pode definir os campos de Data e hora.

3.7.6. Som

Definições de som

Nas definições de **Som** pode definir determinadas definições ligadas aos sons.

Se pretender que o Teasi emita um som sempre que tocar no ecrã, seleccione a opção “Ecrã”.

Se pretender que o dispositivo emita um aviso sonoro quando uma instrução de navegação se aproxima, seleccione a opção “Navegação”.

Também é possível definir aqui a frequência de som entre 950 Hz e 3500 Hz.
Se pretender baixar a frequência dos sinais sonoros, mova o cursor de deslocamento para a esquerda.
Para definir uma frequência de sinais sonoros mais alta, mova o cursor de deslocamento para a direita.

3.7.7. Ecrã

Definições de ecrã

As definições de Ecrã contêm opções relacionadas com a pele, claridade, temporizador e calibragem do ecrã.

O selector de pele permite alternar entre peles “Preto”, “Luz” e “Auto” para diferentes condições de iluminação.

A funcionalidade Auto altera as peles “Preto” e “Luz” com base no amanhecer e no entardecer, baseando-se na posição GPS real e nas definições de hora dos dispositivos.

Em **Ecrã** é possível alterar duas claridades diferentes movendo o cursor de deslocamento.

O cursor de deslocamento é apresentado pelo ícone: é a **claridade standby.**

O cursor de deslocamento é apresentado pelo ícone: é a **claridade operacional.**

O temporizador da Retroiluminação também pode ser definido aqui: toque no cursor de deslocamento, mova-o para o valor pretendido e, em seguida, prima o botão OK ( ) para aceitar as alterações.

A calibragem do ecrã também pode ser iniciada aqui. Depois de tocar em “Iniciar” calibragem do ecrã, toque com firmeza nas linhas cruzadas. O procedimento repetir-se-á até que a calibragem seja realizada com êxito.

3.7.8. Informação

Informação acerca do BikeNav Teasi One

No ecrã **Informação** é possível:

- Verificar os números da versão do software.
- Ler o Acordo de licença de utilizador final ao seleccionar “EULA” ( )
- Verificar os direitos de autor.
- Repor as predefinições de fábrica no dispositivo ao seleccionar “Repor a zero” ( ) e ao seleccionar “Sim” no pedido de confirmação.

4. Ligue o Teasi ao seu computador/TEASI Tool

TEASI Tool

A TEASI Tool é *a* ferramenta online universal para o seu TEASI. Esta ferramenta permite-lhe gerir tudo o que esteja relacionado com o seu TEASI, como actualizar o software e o sistema operativo, instalar e actualizar mapas adicionais, assim como gerir os seus itinerários no dispositivo e transferi-los ou carregá-los para o dispositivo.

Registe o seu TEASI no sítio Web da TEASI **www.teasi.eu**, transfira a TEASI Tool a partir desse sítio pela primeira vez e instale-a no seu PC ou Mac.

Na inicialização da TEASI Tool será apresentado o seguinte:

Nota: Assim que for disponibilizada uma nova versão da TEASI Tool, primeiro a TEASI Tool transferi-la-á e depois actualiza-se a si mesma automaticamente.

Agora, ligue o seu TEASI e conecte-o ao PC através do cabo USB assim que inicializar. Toque em “Conectar ao PC” no ecrã TEASI.

Se for disponibilizado novo software para o seu TEASI, receberá uma nota e poderá transferi-lo para actualizar o TEASI. Recomendamos sempre que utilize o software e mapas mais recentes para o seu TEASI porque procuramos constantemente disponibilizar melhorias para os nossos clientes TEASI o mais depressa possível.

No separador “Mapas” encontrará os mapas disponíveis à esquerda e à direita estão os mapas instalados no seu TEASI.

Nota: Se tiver um cartão Micro SD instalado no seu TEASI, este será reconhecido pela TEASI Tool e apresentado para selecção no painel da janela direita ao lado do TEASI.

Por motivos de desempenho recomendamos que guarde sempre os mapas, os POIs, as viagens, etc., na memória interna do seu TEASI.
Para libertar memória interna pode eliminar os mapas de que não precisa na TEASI Tool (direita) do seu TEASI (basta clicar no X no canto superior direito do mosaico) e carregue-os através da TEASI Tool para o seu TEASI (grátis) em qualquer altura.

Para fazer isto, ou se pretender instalar mapas adicionais no seu TEASI, basta arrastar um mosaico com um mapa da esquerda para a direita. Na parte inferior do respectivo mosaico é apresentada uma barra de progresso que mostra quantos mapas já foram transferidos da Internet (esquerda) ou quanto do mapa já foi transferido para o seu TEASI (direita). A barra de progresso desaparecerá após a transmissão com êxito.

No separador Percursos, a transferência de ficheiros pode ser feita entre o seu computador local, uma conta bikemap.net ou wandermap.net, ou pode transferir os percursos a partir do TourBook. Estes são percursos Teasi Tour com POIs e rica descrição.

Para copiar para o dispositivo a partir da conta bikemap.net (ou wandermap.net) utilize “Transferir de Bikemap/Wandermap”.

Também é possível carregar para a conta Bikemap/Wandermap. Arraste e solte os percursos ou prima “Carregar para Bikemap/Wandermap”.

Nota: Se origem local/destino estiver seleccionado, Copiar para PC e Copiar para dispositivo (do PC) são as funcionalidades activadas em vez de carregar/transferir.

Uma vez concluídas todas as operações, desligue o seu TEASI novamente. *Não o desligue!* O TEASI reinicializará e efectuará todas as alterações necessárias no dispositivo. Isto pode demorar entre alguns segundos e vários minutos, dependendo das alterações efectuadas. Em qualquer caso, não desligue o TEASI até ver novamente a apresentação do menu principal no seu TEASI. Agora já pode desligar o seu TEASI.

Aspecto



1. Botão de menu	**2. Botão para ligar/desligar**
3. Ecrã táctil	**4. Suporte de fixação**
5. Ranhura para cartões Micro SD (por baixo da tampa). **Para expansão da memória.** **Cartão SD não fornecido.**	**6. Porta Mini USB (por baixo da tampa)**

Montar o suporte na sua bicicleta



Verifique a legislação local sobre as restrições acerca da zona de instalação.

Não monte o suporte próximo das mudanças ou de outros objectos que poderão inibir o funcionamento e a segurança da sua bicicleta.